

Verwarmde Voetjes: Uw vloerverwarmingsbedrijf!

Uw vloerverwarming aangelegd zoals we dit ook thuis zouden doen



Opstarten vloerverwarming tbv een PVC vloer

Bij een gefreesde vloer, moeten de sleuven vakkundig opgevuld worden met een krimpvrije betonmortel. De vloer zal daarna ongeveer 24 uur moeten drogen, bij een temperatuur van ongeveer 18°C.

De volgende dag zal de gehele vloer geëgaliseerd moeten worden met een laag dikte van ongeveer 5 mm. De vloer moet daarna ongeveer 48 uur drogen, Maar is beloopbaar na 2-3 uur. De ruimte dient wel goed geventileerd te worden omdat al het vocht er uit moet.

Tijdens het leggen van uw PVC vloer moet de vloerverwarming uit. Let op dat de temperatuur in de te leggen ruimte rond de 18°C moet zijn.

Na het leggen van de PVC vloer kunt u langzaam in ongeveer 21 dagen opstarten naar de maximumtemperatuur. Afhankelijk van de installatie kan de maximumtemperatuur en de lengte van de opstartperiode verschillen. Volg voor het opstarten van de vloerverwarming het opstart protocol.

Te snel opstarten op een te hoge temperatuur kan tot scheuren en vervormingen van de vloer leiden. De oppervlaktetemperatuur van de vloer mag nooit boven de 28°C komen, zoals aangegeven bij elk merk PVC vloer. Dit om schade te voorkomen aan uw vloer.